

## **Klebstoffempfehlungen für SPC Wood dryback**

<b>Thomsit-Klebstoffe</b>	<b>K188E</b>
<b>UZIN</b>	<b>UZIN KE 2000 S</b>
<b>WAKOL</b>	<b>D 3320 Einseitklebstoff</b>
<b>Mapei</b>	<b>ULTRABOND ECO V4 SP</b>
<b>Spray-Lock</b>	<b>SL-22 Sprühkleber</b>
<b>Schönox</b>	<b>Emiclassic</b>
<b>Murexin</b>	<b>D390, D391</b>

**Immer die Angaben des Klebstoffherstellers beachten.**

**Diese Klebstoffe sind ausschließlich als Haftkleber zu verwenden.**